

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			スピーカー
					アウト	レンズ	イン	
SE3	7,800	4,500	8,900	11,000				
13	15,500				21,900	6,900	11,900	8,900
13mini	16,600				21,900	6,900	13,900	8,900
12ProMax	17,700	10,800			24,900	6,900	11,900	10,900
12Pro / 12	13,300	8,800			24,900	6,900	10,900	10,900
12mini	14,400	8,800			17,900	6,900	10,900	10,900
SE2	6,700	3,400	8,900	7,900	16,400	5,900	8,900	9,900
11ProMax	11,100	6,800		10,900	19,900	6,900	9,900	9,900
11Pro	10,000	6,800		10,900	19,900	6,900	9,900	9,900
11	10,000	5,800		10,900	14,900	6,900	9,900	9,900
XR	8,900	4,500		7,900	14,900	6,900	8,900	9,900
XSMAX	11,100	4,800		9,900	14,900	6,900	8,900	9,900
XS	8,900	4,500		9,900	14,900	6,900	8,900	9,900
X	8,900	4,500		9,900	14,900	6,900	8,900	9,900
8Plus	6,700	2,800	8,900	7,900	16,900	4,900	8,900	6,900
8	6,700	2,800	8,900	7,900	10,900	4,900	6,900	6,900
7Plus	6,700	2,800	8,900	6,900	11,900	4,900	5,900	6,900
7	5,800	2,800	8,900	6,900	7,900	4,900	5,900	6,900
6sPlus	4,800	1,800	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900
6s	4,400	1,800	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900
6Plus	3,800	1,800	5,900	5,900	5,900	4,900	5,900	5,900
6	3,800	1,800	5,900	5,900	5,900	4,900	5,900	5,900
SE	3,800	1,800	5,900	5,900	5,900		5,900	5,900
5 / 5s / 5c	3,800	1,800	5,900	5,900	5,900		5,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	スピーカー
					カメラ			
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000							
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：2,900							
	成功費：6,900							

消費税込みの表記です。