

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
14ProMax	31,900	12,900		19,900	20,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14Pro	29,500	12,900		12,900	20,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14Plus	14,500	12,900		13,900	18,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14	14,500	12,900		13,900	18,900	7,900	12,900	11,900	10,900
SE3	8,800	3,900	8,900	10,900	11,900	5,900	9,900	8,900	10,900
13ProMax	24,500	9,900		16,900	20,900	7,900	11,900	11,900	9,900
13Pro	24,500	9,900		16,900	20,900	7,900	11,900	11,900	9,900
13	14,500	8,900		10,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
13mini	16,500	8,900		11,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
12ProMax	16,900	7,900		11,900	26,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12Pro / 12	14,900	6,900		9,900	28,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12mini	14,900	6,900		11,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
SE2	7,900	3,900	8,900	8,900	11,900	5,900	8,900	8,900	7,900
11ProMax	14,900	6,900		12,900	17,900	5,900	9,900	9,900	8,900
11Pro	13,900	6,900		12,900	16,900	5,900	9,900	9,900	7,900
11	13,900	6,900		10,900	12,900	5,900	9,900	8,900	7,900
XR	11,900	5,900		7,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XSMAX	12,900	5,900		9,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XS	11,900	5,900		9,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
X	11,900	5,900		9,900	12,900	5,900	7,900	7,900	7,900
8Plus	8,900	4,900	8,900	7,900	13,900	4,900	6,900	6,900	6,900
8	8,900	4,900	8,900	8,900	9,900	4,900	6,900	6,900	6,900
7Plus	7,900	4,900	8,900	6,900	13,900	4,900	5,900	6,900	6,900
7	7,900	4,900	8,900	6,900	11,900	4,900	5,900	6,900	6,900
6sPlus	6,900	4,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6s	6,900	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6Plus / 6	5,900	3,900	5,900	5,900	5,900	4,900	5,900	5,900	5,900
SE / 5 / 5s	5,900	3,900	5,900	5,900	5,900		5,900	5,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000								
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：2000 ※成功しなかった場合は費用をいただきません。 成功費：9,900								