

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			スピーカー
					アウト	レンズ	イン	
SE3	6,500	3,900	6,500	9,000	10,000	3,000	6,000	6,500
13	15,900	7,900		21,000	23,000	7,000	17,000	
13mini	19,900	7,900		19,000	22,000	7,000	16,000	
12ProMax	16,900	5,900		13,900	21,900	4,900	14,900	9,900
12Pro / 12	14,900	5,900		13,900	21,900	4,900	14,900	9,900
12mini	15,900	5,900		13,900	21,900	4,900	14,900	9,900
SE2	5,900	3,400	8,900	5,900	14,900	4,900	5,900	8,900
11ProMax	13,900	4,400		11,900	20,900	4,900	15,900	8,900
11Pro	11,400	4,400		11,900	20,900	4,900	15,900	8,900
11	9,400	4,400		11,900	18,900	4,900	15,900	8,900
XR	7,500	3,400		9,900	12,900	4,900	8,900	5,900
XSMAX	10,900	3,400		9,900	16,900	3,900	9,900	5,900
XS	8,900	3,400		9,900	15,900	3,900	9,900	5,900
X	7,500	3,400		8,900	13,900	3,900	7,900	5,900
8Plus	5,500	2,900	8,900	5,900	13,900	3,900	7,900	4,900
8	5,500	2,900	8,900	5,900	10,900	3,900	5,900	4,900
7Plus	3,900	1,900	8,900	4,900	12,900	3,900	5,900	4,900
7	3,900	1,900	8,900	4,900	8,900	3,900	5,900	4,900
6sPlus	1,900	1,900	4,900	4,900	6,900	3,900	4,900	4,900
6s	1,900	1,900	4,900	4,900	6,900	3,900	4,900	4,900
6Plus	1,900	1,900	3,900	4,900	6,900	3,900	3,900	3,900
6	1,900	1,900	3,900	4,900	4,900	3,900	3,900	3,900
SE	1,900	1,900	3,900	4,900	4,900	3,900	3,900	3,900
5 / 5s / 5c	1,900	1,900	3,900	4,900	4,900	3,900	3,900	3,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	スピーカー
					カメラ			
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000							
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：2,000							
	成功費：7,000							

消費税込みの表記です。