

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			スピーカー
					アウト	レンズ	イン	
SE3	4,500	3,500	6,900	5,900	9,900	3,900	4,900	7,400
13	24,900	-	-	-	-	-	-	-
13mini	24,900	-	-	-	-	-	-	-
12ProMax	19,900	-	-	-	-	-	-	-
12Pro / 12	15,900	-	-	-	-	-	-	-
12mini	17,900	-	-	-	-	-	-	-
SE2	3,500	2,900	6,900	5,900	9,900	2,900	4,900	7,400
11ProMax	14,500	-	-	18,400	17,400	5,900	14,900	7,900
11Pro	9,900	-	-	18,400	17,400	5,900	14,900	7,900
11	8,900	2,900	-	13,400	15,400	5,900	14,900	7,900
XR	6,900	2,900	-	5,400	13,400	5,900	7,900	6,900
XSMax	8,900	2,900	-	7,400	13,400	5,900	7,900	6,900
XS	6,900	2,900	-	7,400	13,400	5,900	7,900	6,900
X	4,900	2,900	-	7,400	11,400	5,900	7,900	6,900
8Plus	3,900	2,900	5,900	5,400	11,400	3,400	7,400	4,400
8	3,500	2,900	5,900	5,400	11,400	2,900	4,400	4,400
7Plus	3,900	2,900	5,900	4,400	11,400	2,900	3,400	4,400
7	3,500	2,900	5,900	4,400	5,400	2,900	3,400	4,400
6sPlus	1,900	1,900	3,400	4,400	3,400	2,400	3,400	3,400
6s	1,900	1,900	3,400	3,400	3,400	2,400	3,400	3,400
6Plus	1,900	1,900	3,400	3,400	3,400	2,400	3,400	3,400
6	1,900	1,900	3,400	3,400	3,400	2,400	3,400	3,400
5 / 5s / 5c	1,900	1,900	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
SE	1,900	1,900	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	スピーカー
					カメラ			
修理作業費 1台ごとに必要です。	3,000							
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：3,900							
	成功費：4,900							

消費税込みの表記です。