

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
15ProMax	80,500					7,900			
15Pro	70,500					7,900			
15Plus	41,900					7,900			
15	41,900					7,900			
14ProMax	63,500	10,500				7,900			
14Pro	57,500	10,500				7,900			
14Plus	21,900	7,500				7,900			
14	21,900	7,500				7,900			
SE3	4,900	2,500	6,900	9,000		7,900			
13ProMax	41,900	7,900			19,900	4,900	9,900	6,900	6,900
13Pro	41,900	7,900			19,900	4,900	11,900	6,900	6,900
13	21,900	6,900			19,900	4,900	9,900	6,900	6,900
13mini	21,900	6,900			19,900	4,900	11,900	6,900	6,900
12ProMax	17,900	3,900			22,900	4,900	9,900	8,900	6,900
12Pro / 12	14,900	3,900			22,900	4,900	8,900	8,900	6,900
12mini	15,900	3,900			15,900	4,900	8,900	8,900	6,900
SE2	3,900	2,500	6,900	5,900	14,400	3,900	6,900	7,900	5,900
11ProMax	11,900	2,900		8,900	17,900	4,900	7,900	7,900	5,900
11Pro	7,900	2,900		8,900	17,900	4,900	7,900	7,900	5,900
11	6,900	2,900		8,900	12,900	4,900	7,900	7,900	5,900
XR	6,900	2,900		5,900	12,900	4,900	6,900	7,900	5,900
XSMax	7,900	2,900		7,900	12,900	4,900	6,900	7,900	5,900
XS	7,900	2,900		7,900	12,900	4,900	6,900	7,900	5,900
X	6,900	2,900		7,900	12,900	4,900	6,900	7,900	5,900
8Plus	3,900	1,900	6,900	5,900	14,900	2,900	6,900	4,900	4,900
8	3,900	1,900	6,900	5,900	8,900	2,900	4,900	4,900	4,900
7Plus	2,900	1,900	6,900	4,900	9,900	2,900	3,900	4,900	4,900
7	2,900	1,900	6,900	4,900	5,900	2,900	3,900	4,900	4,900
6sPlus	2,900	1,900	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6s	2,900	1,900	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6Plus	2,900	1,900	3,900	3,900	3,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6	2,900	1,900	3,900	3,900	3,900	2,900	3,900	3,900	3,900
SE	2,900	1,900	3,900	3,900	3,900		3,900	3,900	3,900
5 / 5s / 5c	2,900	1,900	3,900	3,900	3,900		3,900	3,900	3,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。					2,000				
水没復旧 修理作業費込の金額です。					受付費：無料 復旧が成功しない限り費用はいただきません。				
					成功費：7000				

消費税込みの表記です。