

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
14Plus	40,900			13,900	18,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14	39,900			13,900	18,900	7,900	12,900	11,900	10,900
SE3	8,900	7,900	8,900	10,900	11,900	5,900	9,900	8,900	10,900
13ProMax	45,900			16,900	20,900	7,900	11,900	11,900	9,900
13Pro	44,900			16,900	20,900	7,900	11,900	11,900	9,900
13	35,900	15,900		10,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
13mini	33,900	15,900		11,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
12ProMax	33,900	18,900		11,900	26,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12Pro	31,900	16,900		9,900	28,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12	28,900	15,900		9,900	28,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12mini	29,900	15,900		11,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
SE2	7,900	5,900	8,900	8,900	11,900	5,900	8,900	8,900	7,900
11ProMax	22,900	11,900		12,900	17,900	5,900	9,900	9,900	8,900
11Pro	21,900	10,900		12,900	16,900	5,900	9,900	9,900	7,900
11	20,900	8,900		10,900	12,900	5,900	9,900	8,900	7,900
XR	16,900	6,900		7,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XSMMax	19,900	7,900		9,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XS	17,900	6,900		9,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
X	15,900	6,900		9,900	12,900	5,900	7,900	7,900	7,900
8Plus	7,900	4,900	8,900	7,900	13,900	4,900	6,900	6,900	6,900
8	6,900	4,900	8,900	8,900	9,900	4,900	6,900	6,900	6,900
7Plus	6,900	4,900	8,900	6,900	13,900	4,900	5,900	6,900	6,900
7	6,900	4,900	8,900	6,900	11,900	4,900	5,900	6,900	6,900
6sPlus	5,900	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6s	5,900	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6Plus / 6	4,900	3,900	5,900	5,900	5,900	4,900	5,900	5,900	5,900
SE / 5 / 5s	4,900	3,900	5,900	5,900	5,900		5,900	5,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。					2,000				
水没復旧 修理作業費込の金額です。					受付費：3,900				
					成功費：7,900				

消費税込みの表記です。