

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			スピーカー
					アウト	レンズ	イン	
14Plus	31,900					7,900		
14	31,900					7,900		
SE3	4,900	2,900		4,700		4,900		
13	23,900	6,900		9,700		5,900		
13mini	23,900	6,900		9,700		5,900		
12ProMax	18,900	4,900		9,700	17,700	4,900	5,700	
12Pro / 12	16,900	4,900		9,700	17,700	4,900	5,700	
12mini	16,900	4,900		9,700	12,700	4,900	5,700	
SE2	4,900	1,900	5,900	4,700	7,700	4,900	3,700	4,900
11ProMax	21,900	4,900		9,700	13,700	4,900	5,700	4,900
11Pro	14,900	4,900		9,700	13,700	4,900	5,700	4,900
11	11,900	4,900		7,700	10,700	4,900	5,700	4,900
XR	10,900	2,900		5,700	7,700	4,900	5,700	4,900
XSMAX	12,900	2,900		5,700	7,700	4,900	5,700	4,900
XS	9,900	2,900		5,700	7,700	4,900	5,700	4,900
X	9,900	1,900		5,700	7,700	4,900	4,500	4,900
8Plus	4,900	1,900	5,900	4,700	7,700	3,900	3,700	2,900
8	4,900	1,900	5,900	4,700	7,700	3,900	3,700	2,900
7Plus	4,900	1,900	4,900	4,700	7,700	3,900	3,700	2,900
7	4,900	1,900	4,900	4,700	8,500	3,900	3,700	2,900
6sPlus	3,900	1,900	3,900	4,000	6,500	3,900	4,500	2,900
6s	3,900	1,900	3,900	4,000	6,500	3,900	2,900	2,900
6Plus	3,900	1,900	2,900	4,000	6,500	2,900	2,900	2,900
6	3,900	1,900	2,900	4,000	4,500	2,900	2,900	2,900
SE	3,900	1,900	2,900	4,000	6,500	2,900	2,900	2,900
5 / 5s / 5c	3,900	1,900	2,900	4,000	4,500	2,900	2,900	2,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	スピーカー
					カメラ			
<b>修理作業費</b> 1台ごとに必要です。	2,000							
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：4,000							
	成功費：5,000							
データ復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：5,500							
	成功費：26,400							

消費税込みの表記です。