

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			スピーカー
					アウト	レンズ	イン	
SE3	11,900				11,900	5,900	8,900	8,900
13 / 13mini	31,900			11,900	16,900	6,900	11,900	12,900
12ProMax	23,900			11,900	26,900	6,900	10,900	10,900
12Pro	19,900			11,900	28,900	6,900	10,900	10,900
12 / 12mini	18,900			11,900	16,900	6,900	10,900	10,900
SE2	9,900	3,400	9,900	8,900	11,900	4,900	8,900	9,900
11ProMax	21,900	5,900		19,900	21,900	4,900	15,900	9,900
11Pro	17,900	5,900		17,900	19,900	4,900	13,900	9,900
11	16,900	5,400		14,900	17,900	4,900	11,900	9,900
XR	15,900	4,900		8,900	11,900	4,900	8,900	8,900
XSMAX	19,900	4,900		9,900	15,900	4,900	10,900	8,900
XS	15,900	4,900		9,900	14,900	4,900	9,900	8,900
X	13,900	4,900		8,900	12,900	4,900	8,900	7,900
8Plus	9,900	3,900	9,900	5,900	12,900	4,900	7,900	6,900
8	8,900	3,400	9,900	5,900	10,900	4,900	6,900	6,900
7Plus	7,900	3,400	9,900	4,500	11,900	4,900	5,900	6,900
7	6,900	3,400	9,900	4,500	7,900	4,900	5,900	6,900
6sPlus	6,900	3,900	5,500	3,900	5,900	4,900	4,900	4,900
6s	6,900	3,900	5,500	3,900	5,900	4,900	4,900	4,900
6Plus	5,900	3,900	4,500	3,900	6,600	4,900	4,900	4,900
6	5,900	3,900	4,500	3,900	4,900	4,900	4,900	4,900
SE	4,400	2,900	4,500	3,900	5,900	4,900	4,900	4,900
5 / 5s / 5c	4,900	3,900	4,500	3,900	4,900	4,900	4,900	4,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	スピーカー
					カメラ			
修理作業費 1台ごとに必要です。					2,000			
水没復旧 修理作業費込の金額です。					受付費：1,900			
					成功費：6,900			

消費税込みの表記です。