

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
15ProMax	63,900	18,900		20,900	25,900	9,900	14,900	14,900	14,900
15Pro	60,900	18,900		19,900	25,900	9,900	14,900	14,900	14,900
15Plus	56,900	18,900		18,900	20,900	9,900	13,900	14,900	14,900
15	54,900	18,900		18,900	19,900	9,900	13,900	14,900	14,900
14ProMax	49,900	16,900		14,900	20,900	9,900	12,900	13,900	13,900
14Pro	46,900	16,900		14,900	20,900	9,900	12,900	13,900	13,900
14Plus	40,900	16,900		15,900	20,900	9,900	14,900	13,900	12,900
14	37,900	15,900		15,900	20,900	9,900	14,900	13,900	12,900
SE3	8,900	7,900	8,900	10,900	11,900	5,900	9,900	8,900	10,900
13ProMax	45,900	15,900		16,900	20,900	7,900	11,900	11,900	9,900
13Pro	35,900	15,900		16,900	20,900	7,900	11,900	11,900	9,900
13	34,900	15,900		10,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
13mini	33,900	15,900		11,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
12ProMax	32,900	17,900		11,900	20,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12Pro	31,900	16,900		9,900	20,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12	28,900	15,900		9,900	20,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12mini	29,900	15,900		11,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
SE2	7,900	5,900	8,900	8,900	11,900	5,900	8,900	8,900	7,900
11ProMax	22,900	11,900		12,900	17,900	5,900	9,900	9,900	8,900
11Pro	21,900	10,900		12,900	16,900	5,900	9,900	9,900	7,900
11	20,900	8,900		10,900	12,900	5,900	9,900	8,900	7,900
XR	16,900	6,900		7,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XSMMax	19,900	7,900		9,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XS	17,900	6,900		9,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
X	15,900	6,900		9,900	12,900	5,900	7,900	7,900	7,900
8Plus	7,900	5,900	8,900	7,900	13,900	4,900	6,900	6,900	6,900
8	6,900	4,900	8,900	8,900	9,900	4,900	6,900	6,900	6,900
7Plus	6,900	4,900	8,900	6,900	13,900	4,900	5,900	6,900	6,900
7	6,900	4,900	8,900	6,900	11,900	4,900	5,900	6,900	6,900
6sPlus / 6s	5,900	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6Plus	5,900	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6	4,900	3,900	5,900	5,900	5,900	4,900	5,900	5,900	5,900
SE / 5 / 5s	4,900	3,900	5,900	5,900	5,900		5,900	5,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					カメラ				

**修理作業費**

1台ごとに必要です。

2,000

**水没復旧**

修理作業費込の金額です。

受付費：3,900

成功費：7,900

消費税込みの表記です。