

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
15ProMax	38,900	9,500		19,900	21,900	7,900	14,900	12,900	12,900
15Pro	36,900	9,500		18,900	21,900	7,900	14,900	12,900	12,900
15Plus	31,900	9,500		22,900	18,900	7,900	13,900	12,900	12,900
15	28,900	9,500		18,900	18,900	7,900	13,900	12,900	12,900
14ProMax	30,500	9,500		18,900	21,900	7,900	14,900	11,900	10,900
14Pro	27,500	9,500		14,900	20,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14Plus	22,500	9,500		11,900	18,900	7,900	14,900	11,900	10,900
14	17,500	9,500		11,900	19,900	7,900	12,900	11,900	10,900
SE3	5,500	4,900	8,900	9,900	11,900	5,900	9,900	8,900	10,900
13ProMax	23,900	8,900		16,900	21,900	7,900	12,900	11,900	9,900
13Pro	20,900	8,900		14,900	21,900	7,900	12,900	11,900	9,900
13	15,500	8,900		11,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
13mini	12,900	8,900		13,900	16,900	7,900	12,900	10,900	9,900
12ProMax	12,900	5,900		11,900	26,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12Pro	12,500	5,900		9,900	27,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12	11,900	5,900		9,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12mini	11,900	5,900		9,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
SE2	5,500	3,900	8,900	8,900	11,900	5,900	8,900	8,900	7,900
11ProMax	10,900	4,900		17,900	18,900	5,900	9,900	9,900	8,900
11Pro	9,900	4,900		16,900	18,900	5,900	9,900	9,900	7,900
11	7,900	4,900		9,900	12,900	5,900	9,900	8,900	7,900
XR	5,500	3,900		8,900	16,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XSMMax	7,900	4,900		9,900	16,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XS	7,500	3,900		9,900	16,900	5,900	7,900	7,900	7,900
X	6,500	3,900		8,900	15,900	5,900	7,900	7,900	7,900
8Plus	5,500	3,900	8,900	7,900	13,900	4,900	6,900	6,900	6,900
8	5,500	3,900	8,900	8,900	9,900	4,900	6,900	6,900	6,900
7Plus	5,500	3,900	8,900	7,900	13,900	4,900	5,900	6,900	6,900
7	4,900	3,900	8,900	7,900	11,900	4,900	5,900	6,900	6,900
6sPlus	4,500	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6s	4,500	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6Plus / 6	4,500	3,900	5,900	5,900	5,900	4,900	5,900	5,900	5,900
SE / 5 / 5s	4,500	3,900	5,900	5,900	5,900		5,900	5,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー

**修理作業費**  
1台ごとに必要です。

**2,000**

受付費：0 ※成功しなかった場合は費用をいたしません。

**水没復旧**  
修理作業費込の金額です。

成功費：9,900

消費税込みの表記です。