

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			スピーカー
					アウト	レンズ	イン	
14Plus	37,900					8,900		
14	36,900					8,900		
SE3	7,900	4,900	8,900	11,000		5,900		
13	31,900				22,900	6,900	18,900	8,900
13mini	31,900				22,900	6,900	18,900	8,900
12ProMax	26,900	6,900			22,900	4,900	17,900	
12Pro / 12	22,900	6,900			22,900	4,900	17,900	
12mini	20,900	6,900			22,900	4,900	17,900	
SE2	4,900	1,900	5,900	6,600	14,400	2,900	4,900	5,900
11ProMax	24,900	4,900			17,900	4,900	17,900	5,900
11Pro	19,900	4,900			17,900	4,900	17,900	5,900
11	11,900	3,900			15,900	4,900	15,900	5,900
XR	6,900	1,900		8,800	11,900	4,900	7,900	7,900
XSMax	16,900	1,900		10,450	13,900	4,900	10,900	8,900
XS	8,900	1,900		9,900	13,900	4,900	9,900	7,900
X	6,900	1,900		8,800	12,900	4,900	8,900	7,900
8Plus	5,900	1,900	5,900	6,600	12,900	2,900	7,900	5,900
8	4,900	1,900	5,900	6,600	10,900	2,900	6,900	5,900
7Plus	5,900	1,900	5,900	4,400	11,900	2,900	5,900	5,900
7	3,900	1,900	5,900	4,400	7,900	2,900	5,900	5,900
6sPlus	3,900	1,900	2,900	3,850	5,900	2,900	3,900	3,900
6s	3,900	1,900	2,900	3,850	5,900	2,900	3,900	3,900
6Plus	3,900	1,900	2,900	3,850	5,900	2,900	2,900	3,900
6	3,900	1,900	2,900	3,850	3,900	2,900	2,900	2,900
SE	3,900	1,900	2,900	3,850	3,900	2,900	2,900	2,900
5 / 5s / 5c	3,900	1,900	2,900	3,850	3,900	2,900	2,900	2,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	スピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000							
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付無料 ※復旧しなかった場合は一切費用をいただきません。							
	成功費：7,900							

消費税込みの表記です。