

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			スピーカー
					アウト	レンズ	イン	
SE3	5,500	2,900	8,900	8,900	14,500	5,900	9,900	11,900
13ProMax	20,500	7,500		16,900	25,900	6,900	11,900	11,900
13Pro	19,500	7,500		16,900	25,900	6,900	11,900	11,900
13	13,500	5,900		11,900	16,900	6,900	11,900	11,900
13mini	14,500	6,500		11,900	16,900	6,900	11,900	11,900
12ProMax	13,500	5,500		11,900	25,900	6,900	10,900	11,900
12Pro / 12	9,500	4,900		11,900	25,900	6,900	10,900	9,900
12mini	11,500	5,500		9,900	16,900	6,900	10,900	11,900
SE2	4,500	1,900	9,900	8,900	11,900	4,900	8,900	8,900
11ProMax	7,500	4,500		19,900	21,900	4,900	15,900	8,900
11Pro	7,500	4,500		17,900	19,900	4,900	13,900	8,900
11	6,500	4,500		14,900	17,900	4,900	11,900	8,900
XR	6,500	2,900		8,900	11,900	4,900	8,900	8,900
XSMaх	8,000	3,900		9,900	15,900	4,900	10,900	8,900
XS	6,500	3,500		9,900	14,900	4,900	9,900	8,900
X	6,500	2,900		8,900	12,900	4,900	8,900	7,900
8Plus	5,500	1,900	9,900	5,900	12,900	4,900	7,900	6,900
8	4,500	1,900	9,900	5,900	10,900	3,900	6,900	6,900
7Plus	3,900	1,900	9,900	4,500	11,900	3,900	5,900	6,900
7	2,900	1,900	9,900	4,500	7,900	3,900	5,900	6,900
6sPlus	2,900	1,900	5,500	3,900	5,900	3,900	3,900	4,900
6s	2,900	1,900	5,500	3,900	5,900	3,900	3,900	4,900
6Plus	2,900	1,900	4,500	3,900	6,600	3,900	3,900	3,900
6	2,500	1,900	4,500	3,900	4,900	3,900	3,900	3,900
SE	2,900	1,900	4,500	3,900	5,900	3,900	3,900	3,900
5 / 5s / 5c	2,900	1,900	4,500	3,900	4,900	3,900	3,900	3,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	スピーカー
					カメラ			
修理作業費 1台ごとに必要です。		2,000						
水没復旧 修理作業費込の金額です。		受付費：3,000						
		成功費：6,000						

消費税込みの表記です。