

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
15ProMax	31,900	21,900		19,900	21,900	7,900	14,900	12,900	12,900
15Pro	28,900	21,900		18,900	21,900	7,900	14,900	12,900	12,900
15Plus	26,900	20,900		22,900	18,900	7,900	13,900	12,900	12,900
15	26,900	18,900		18,900	18,900	7,900	13,900	12,900	12,900
14ProMax	23,900	19,900		18,900	21,900	7,900	14,900	11,900	10,900
14Pro	20,900	18,900		14,900	20,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14Plus	15,900	16,900		11,900	18,900	7,900	14,900	11,900	10,900
14	13,900	14,900		11,900	19,900	7,900	12,900	11,900	10,900
SE3	3,900	2,900	8,900	9,900	11,900	5,900	9,900	8,900	10,900
13ProMax	18,900	5,500		16,900	21,900	7,900	12,900	11,900	9,900
13Pro	14,900	4,900		14,900	21,900	7,900	12,900	11,900	9,900
13	10,900	4,500		11,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
13mini	13,900	4,500		13,900	16,900	7,900	12,900	10,900	9,900
12ProMax	10,900	5,500		11,900	26,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12Pro	8,900	4,500		9,900	27,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12	8,900	4,500		9,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12mini	9,900	4,500		9,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
SE2	2,900	2,900	8,900	8,900	11,900	5,900	8,900	8,900	7,900
11ProMax	8,900	4,500		17,900	18,900	5,900	9,900	9,900	8,900
11Pro	7,500	4,500		16,900	18,900	5,900	9,900	9,900	7,900
11	5,500	4,500		9,900	12,900	5,900	9,900	8,900	7,900
XR	5,500	2,900		8,900	16,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XSMax	7,500	2,900		9,900	16,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XS	6,500	2,900		9,900	16,900	5,900	7,900	7,900	7,900
X	6,500	2,900		8,900	15,900	5,900	7,900	7,900	7,900
8Plus	2,900	2,900	8,900	7,900	13,900	4,900	6,900	6,900	6,900
8	2,900	2,900	8,900	8,900	9,900	4,900	6,900	6,900	6,900
7Plus	2,900	2,900	8,900	7,900	13,900	4,900	5,900	6,900	6,900
7	2,900	2,900	8,900	7,900	11,900	4,900	5,900	6,900	6,900
6sPlus	2,900	2,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6s	2,900	2,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6Plus / 6	2,900	2,900	5,900	5,900	5,900	4,900	5,900	5,900	5,900
SE / 5 / 5s	2,900	2,900	5,900	5,900	5,900		5,900	5,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000								
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：0 ※成功しなかった場合は費用をいただきません。								
	成功費：9,900								

消費税込みの表記です。