

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
15Plus	49,900	12,900				5,900			
15	47,900	12,900				5,900			
14ProMax	55,900	11,900		17,900	18,900	5,900	10,900	9,900	8,900
14Pro	50,900	11,900		10,900	18,900	5,900	10,900	9,900	8,900
14Plus	26,900	11,900		11,900	16,900	5,900	10,900	9,900	8,900
14	25,900	11,900		11,900	16,900	5,900	10,900	9,900	8,900
SE3	4,900	3,500	6,900	8,900	9,900	3,900	7,900	6,900	8,900
13ProMax	42,900	10,900		14,900	18,900	5,900	9,900	9,900	7,900
13Pro	37,900	10,900		14,900	18,900	5,900	9,900	9,900	7,900
13	22,900	9,900		8,900	14,900	5,900	9,900	8,900	7,900
13mini	21,900	9,900		9,900	14,900	5,900	9,900	8,900	7,900
12ProMax	17,900	5,700		9,900	24,900	4,900	8,900	8,900	9,900
12Pro / 12	15,900	5,700		7,900	26,900	4,900	8,900	8,900	7,900
12mini	15,900	5,400		9,900	14,900	4,900	8,900	8,900	9,900
SE2	4,900	2,900	6,900	6,900	9,900	3,900	6,900	6,900	5,900
11ProMax	11,900	4,900		10,900	15,900	3,900	7,900	7,900	6,900
11Pro	9,900	4,900		10,900	14,900	3,900	7,900	7,900	5,900
11	7,900	3,900		8,900	10,900	3,900	7,900	6,900	5,900
XR	6,900	3,900		5,900	11,900	3,900	5,900	5,900	5,900
XSMaX	9,900	3,900		7,900	11,900	3,900	5,900	5,900	5,900
XS	6,900	3,900		7,900	11,900	3,900	5,900	5,900	5,900
X	5,900	2,900		7,900	10,900	3,900	5,900	5,900	5,900
8Plus	4,500	2,500	6,900	5,900	11,900	2,900	4,900	4,900	4,900
8	3,500	2,500	6,900	6,900	7,900	2,900	4,900	4,900	4,900
7Plus	3,500	1,900	6,900	4,900	11,900	2,900	3,900	4,900	4,900
7	2,900	1,900	6,900	4,900	9,900	2,900	3,900	4,900	4,900
6sPlus	2,500	1,900	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6s	2,500	1,900	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6Plus / 6	2,500	1,900	3,900	3,900	3,900	2,900	3,900	3,900	3,900
SE / 5 / 5s	2,500	1,900	3,900	3,900	3,900		3,900	3,900	3,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000								
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：0 ※成功しなかった場合は費用をいただきません。 成功費：7,000								

消費税込みの表記です。