

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
17ProMax	41,900								
17Pro	39,900								
17	35,900								
16e	22,900								
16ProMax	37,900	13,900		23,900	22,900	7,900	21,900	13,900	13,900
16Pro	35,900	12,900		22,900	21,900	7,900	16,900	13,900	13,900
16Plus	29,900	11,900		22,900	20,900	7,900	16,900	13,900	13,900
16	29,900	11,900		21,900	19,900	7,900	15,900	13,900	13,900
15ProMax	25,900	8,900		19,900	21,900	7,900	14,900	12,900	12,900
15Pro	22,900	8,900		18,900	21,900	7,900	14,900	12,900	12,900
15Plus	20,900	8,900		22,900	18,900	7,900	13,900	12,900	12,900
15	20,900	8,900		18,900	18,900	7,900	13,900	12,900	12,900
14ProMax	21,900	8,900		18,900	21,900	7,900	14,900	11,900	10,900
14Pro	18,900	8,900		14,900	20,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14Plus	16,900	8,900		11,900	18,900	7,900	14,900	11,900	10,900
14	14,900	7,900		11,900	19,900	7,900	12,900	11,900	10,900
SE3	5,500	3,900	8,900	9,900	11,900	5,900	9,900	8,900	10,900
13ProMax	17,900	6,900		16,900	21,900	7,900	12,900	11,900	9,900
13Pro	15,900	6,900		14,900	21,900	7,900	12,900	11,900	9,900
13	13,500	5,900		11,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
13mini	12,900	5,900		13,900	16,900	7,900	12,900	10,900	9,900
12ProMax	12,900	6,900		11,900	26,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12Pro	11,900	5,900		9,900	27,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12	11,900	5,900		9,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12mini	11,900	5,900		9,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
SE2	5,500	3,900	8,900	8,900	11,900	5,900	8,900	8,900	7,900
11ProMax	10,500	5,900		17,900	18,900	5,900	9,900	9,900	8,900
11Pro	8,900	5,900		16,900	18,900	5,900	9,900	9,900	7,900
11	7,500	5,900		9,900	12,900	5,900	9,900	8,900	7,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					カメラ				
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000								
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：0 ※成功しなかった場合は費用をいただきません。								
	成功費：9,000								

消費税込みの表記です。

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					カメラ				
XR	5,900	4,900		8,900	16,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XSMAX	8,500	4,900		9,900	16,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XS	6,900	4,900		9,900	16,900	5,900	7,900	7,900	7,900
X	6,900	4,900		8,900	15,900	5,900	7,900	7,900	7,900
8Plus	5,500	3,900	8,900	7,900	13,900	4,900	6,900	6,900	6,900
8	4,900	3,900	8,900	8,900	9,900	4,900	6,900	6,900	6,900
7Plus	4,900	3,900	8,900	7,900	13,900	4,900	5,900	6,900	6,900
7	4,900	3,900	8,900	7,900	11,900	4,900	5,900	6,900	6,900
6sPlus	4,900	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6s	4,900	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6Plus / 6	4,500	3,900	5,900	5,900	5,900	4,900	5,900	5,900	5,900
SE / 5 / 5s	4,500	3,900	5,900	5,900	5,900	2,000	5,900	5,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					カメラ				
修理作業費 <small>1台ごとに必要です。</small>									
2,000									
水没復旧 <small>修理作業費込の金額です。</small>									
受付費：0 ※成功しなかった場合は費用をいたしません。									
成功費：9,000									

消費税込みの表記です。