

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンドスピーカー
					アウト	レンズ	イン		
17ProMax	29,900								
17Pro	29,900								
17	29,900								
16e	21,900								
16ProMax	25,900			23,900	22,900	7,900	21,900	13,900	13,900
16Pro	25,900			22,900	21,900	7,900	16,900	13,900	13,900
16Plus	25,900			22,900	20,900	7,900	16,900	13,900	13,900
16	23,900			21,900	19,900	7,900	15,900	13,900	13,900
15ProMax	23,900	13,900		19,900	21,900	7,900	14,900	12,900	12,900
15Pro	20,900	13,900		18,900	21,900	7,900	14,900	12,900	12,900
15Plus	17,900	13,900		22,900	18,900	7,900	13,900	12,900	12,900
15	17,900	13,900		18,900	18,900	7,900	13,900	12,900	12,900
14ProMax	22,900	12,900		19,900	20,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14Pro	22,900	12,900		12,900	20,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14Plus	17,900	12,900		13,900	18,900	7,900	12,900	11,900	10,900
14	17,900	11,900		13,900	18,900	7,900	12,900	11,900	10,900
SE3	7,900	3,900	8,900	10,900	11,900	5,900	9,900	8,900	10,900
13ProMax	17,900	9,900		16,900	20,900	7,900	11,900	11,900	9,900
13Pro	17,900	9,900		16,900	20,900	7,900	11,900	11,900	9,900
13	17,900	8,900		10,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
13mini	17,900	8,900		11,900	16,900	7,900	11,900	10,900	9,900
12ProMax	15,900	8,900		11,900	20,900	6,900	10,900	10,900	11,900
12Pro	15,900	8,900		9,900	20,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12	14,900	8,900		9,900	16,900	6,900	10,900	10,900	9,900
12mini	14,900	8,900		11,900	16,900	6,900	10,900	10,900	11,900
SE2	5,900	3,900	8,900	8,900	11,900	5,900	8,900	8,900	7,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンドスピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000								
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：2000 ※成功しなかった場合は費用をいたしません。								
	成功費：9,900								

消費税込みの表記です。

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンドスピーカー
					アウト	レンズ	イン		
11ProMax	14,900	7,900		12,900	17,900	5,900	9,900	9,900	8,900
11Pro	13,900	7,900		12,900	16,900	5,900	9,900	9,900	7,900
11	11,900	7,900		10,900	12,900	5,900	9,900	8,900	7,900
XR	10,900	5,900		7,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XSMAX	10,900	5,900		9,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
XS	9,900	5,900		9,900	13,900	5,900	7,900	7,900	7,900
X	9,900	5,900		9,900	12,900	5,900	7,900	7,900	7,900
8Plus	5,900	3,900	8,900	7,900	13,900	4,900	6,900	6,900	6,900
8	5,900	3,900	8,900	8,900	9,900	4,900	6,900	6,900	6,900
7Plus	4,900	3,900	8,900	6,900	13,900	4,900	5,900	6,900	6,900
7	4,900	3,900	8,900	6,900	11,900	4,900	5,900	6,900	6,900
6sPlus	4,900	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6s	4,900	3,900	5,900	5,900	6,900	4,900	5,900	5,900	5,900
6Plus / 6	4,900	3,900	5,900	5,900	5,900	4,900	5,900	5,900	5,900
SE / 5 / 5s	5,900	3,900	5,900	5,900	5,900		5,900	5,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンドスピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000								
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：2000 ※成功しなかった場合は費用をいたしません。								
	成功費：9,900								

消費税込みの表記です。