

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 音量ボタン	カメラ			イヤール スピーカー	ラウド スピーカー	修理パーツ
					アウト	レンズ	イン			
17e	20600	確認				7500				17e
17ProMax	52000	確認				7500				17ProMax
17Pro	46000	確認				7500				17Pro
17	42000	確認			29800	7500				17
16e	20600	10600				7500				16e
16ProMax	34000	10600		25000	24000	7500	23000	16500	16500	16ProMax
16Pro	32000	10600		24000	23000	7500	17000	16500	16500	16Pro
16Plus	26000	10600		24000	22000	7500	17000	16500	16500	16Plus
16	24000	10600		23000	21000	7500	17000	16500	16500	16
15ProMax	24000	10000		21000	24000	7500	16000	16500	16500	15ProMax
15Pro	18000	10000		20000	24000	7500	16000	16500	16500	15Pro
15Plus	17000	9600		24000	22000	7500	15000	16500	16500	15Plus
15	14000	9600		20000	22000	7500	15000	16500	16500	15
14ProMax	20000	9600		20000	22000	7500	8000	16500	16500	14ProMax
14Pro	17000	9600		16000	22000	7500	8000	16500	16500	14Pro
14Plus	11900	8900		13000	20000	7500	8000	16500	16500	14Plus
14	11900	8900		13000	18500	7500	8000	16500	16500	14
SE3	6000	4600	6000	9000	8000	5500	5500	6000	6000	SE3
13ProMax	17000	7600		18000	17000	7500	8000	15500	15500	13ProMax
13Pro	16000	7600		16000	17000	7500	8000	15500	15500	13Pro
13	11600	6600		13000	17000	7500	8000	15500	15500	13
13mini	12000	6600		15000	17000	7500	7000	15500	15500	13mini
12ProMax	12000	6600		13000	14500	7500	7000	15000	15000	12ProMax
12Pro/12	9000	6600		11000	13500	7500	7000	15000	15000	12Pro/12
12mini	11000	6600		11000	14500	7500	7000	15000	15000	12mini
SE2	5000	4600	6000	9000	8000	5500	5500	6000	6000	SE2
11ProMax	8900	6600		12000	13900	6500	6500	13500	13500	11ProMax
11Pro	7900	5500		12000	13900	6500	6500	13500	13500	11Pro
11	5900	5000		12000	12900	6500	6500	13500	13500	11
XR	6900	4600		10500	12900	5900	6000	8000	8000	XR
XSMAX	6900	4600		10500	12900	5900	6000	8000	8000	XSMAX
XS	6900	4600		10500	12900	5900	6000	8000	8000	XS
X	6900	4600		10500	12900	5900	6000	8000	8000	X
8Plus	4900	4600	6900	8700	8000	5500	5500	6000	6000	8Plus
8	4900	4600	6900	8700	8000	5500	5500	6000	6000	8
7Plus	4900	3900	6900	8000	8000	5500	5500	6000	6000	7Plus
7	4900	3900	6900	8000	8000	5500	5500	6000	6000	7
6Splus	4900	3900	3900	7000	8000	5500	5500	6000	6000	6Splus
6s	4900	3900	3900	7000	8000	5500	5500	6000	6000	6s
6Plus	4900	3500	3900	7000	8000	5500	5500	6000	6000	6Plus
6	3900	3500	3900	7000	8000	5500	5500	6000	6000	6
SE	3900	3500	3900	7000	8000	4500	4500	6000	6000	SE
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 音量ボタン	カメラ			イヤール スピーカー	ラウド スピーカー	修理パーツ
修理作業,点検費 1台ごとに必要です	開封を伴う確認作業のみの場合2000円								修理作業,点検費 1台ごとに必要です	
	液晶、バッテリー合わせて修理の場合、合計額から-3100円 例:SE2液晶交換5000円+バッテリー交換4600円=9600-3100=6500円									
水没復旧 修理作業費込みの金額です	7000円※液晶などと同時修理の場合-2000円								水没復旧 修理作業費込みの金額です	

表記の無い商品は気軽にお問い合わせください。

税込表記となっております。