

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
17ProMax	28,900	13,900							
17Pro	28,900	13,900							
17	28,900	12,900							
16e	22,900	11,900							
16ProMax	26,900	11,900		21,900	20,900	5,900	19,900	11,900	11,900
16Pro	26,900	11,900		20,900	19,900	5,900	14,900	11,900	11,900
16Plus	23,900	11,900		20,900	18,900	5,900	14,900	11,900	11,900
16	23,900	11,900		19,900	17,900	5,900	13,900	11,900	11,900
15ProMax	25,900	10,900		17,900	19,900	5,900	12,900	10,900	10,900
15Pro	23,900	10,900		16,900	19,900	5,900	12,900	10,900	10,900
15Plus	19,900	10,900		20,900	16,900	5,900	11,900	10,900	10,900
15	18,900	10,900		16,900	16,900	5,900	11,900	10,900	10,900
14ProMax	24,900	9,500		16,900	19,900	5,900	12,900	9,900	8,900
14Pro	21,900	8,900		12,900	18,900	5,900	10,900	9,900	8,900
14Plus	17,900	8,900		9,900	16,900	5,900	12,900	9,900	8,900
14	16,900	8,500		9,900	17,900	5,900	10,900	9,900	8,900
SE3	5,900	3,900	6,900	7,900	9,900	3,900	7,900	6,900	8,900
13ProMax	19,900	7,900		14,900	19,900	5,900	10,900	9,900	7,900
13Pro	18,900	7,500		12,900	19,900	5,900	10,900	9,900	7,900
13	15,900	6,900		9,900	14,900	5,900	9,900	8,900	7,900
13mini	16,900	6,900		11,900	14,900	5,900	10,900	8,900	7,900
12ProMax	16,900	6,500		9,900	24,900	4,900	8,900	8,900	9,900
12Pro	12,900	5,900		7,900	25,900	4,900	8,900	8,900	7,900
12	12,900	5,900		7,900	14,900	4,900	8,900	8,900	9,900
12mini	14,500	5,900		7,900	14,900	4,900	8,900	8,900	9,900
SE2	4,900	3,500	6,900	6,900	9,900	3,900	6,900	6,900	5,900
11ProMax	13,900	4,900		15,900	16,900	3,900	7,900	7,900	6,900
11Pro	12,900	4,900		14,900	16,900	3,900	7,900	7,900	5,900
11	11,900	4,500		7,900	10,900	3,900	7,900	6,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000								
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：0 ※成功しなかった場合は費用をいたしません。								
	成功費：9,000								

消費税込みの表記です。

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					カメラ				
XR	9,900	3,900		6,900	14,900	3,900	5,900	5,900	5,900
XSMaх	11,900	3,900		7,900	14,900	3,900	5,900	5,900	5,900
XS	9,900	3,900		7,900	14,900	3,900	5,900	5,900	5,900
X	8,900	3,500		6,900	13,900	3,900	5,900	5,900	5,900
8Plus	5,500	3,500	6,900	5,900	11,900	2,900	4,900	4,900	4,900
8	4,900	3,500	6,900	6,900	7,900	2,900	4,900	4,900	4,900
7Plus	5,500	2,900	6,900	5,900	11,900	2,900	3,900	4,900	4,900
7	4,500	2,900	6,900	5,900	9,900	2,900	3,900	4,900	4,900
6sPlus	6,500	2,500	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6s	5,500	2,500	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6Plus	6,500	2,500	3,900	3,900	3,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6 / SE / 5s	5,500	2,500	3,900	3,900	3,900		3,900	3,900	3,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	アウト	レンズ	イン	イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					カメラ				
修理作業費 1台ごとに必要です。					2,000				
水没復旧 修理作業費込の金額です。					受付費：0 ※成功しなかった場合は費用をいただきません。				
					成功費：7,000				

消費税込みの表記です。