

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
17e	31,900	15,500							
17ProMax	40,900	15,500							
17Pro	35,900	15,500							
17	35,900	14,900							
16e	17,900	13,900							
16ProMax	35,900	15,500							
16Pro	30,900	15,500		20,900	19,900	5,900	14,900	11,900	11,900
16Plus	22,900	14,900		20,900	18,900	5,900	14,900	11,900	11,900
16	20,900	14,900		19,900	17,900	5,900	13,900	11,900	11,900
15ProMax	17,900	5,900		17,900	19,900	5,900	12,900	10,900	10,900
15Pro	14,900	5,900		16,900	19,900	5,900	12,900	10,900	10,900
15Plus	13,900	5,900		20,900	16,900	5,900	11,900	10,900	10,900
15	13,900	5,900		16,900	16,900	5,900	11,900	10,900	10,900
14ProMax	16,900	7,500		16,900	19,900	5,900	12,900	9,900	8,900
14Pro	12,900	6,500		12,900	18,900	5,900	10,900	9,900	8,900
14Plus	12,900	6,500		9,900	16,900	5,900	12,900	9,900	8,900
14	12,900	6,500		9,900	17,900	5,900	10,900	9,900	8,900
SE3	4,900	2,900	6,900	7,900	9,900	3,900	7,900	6,900	8,900
13ProMax	13,900	4,900		14,900	19,900	5,900	10,900	9,900	7,900
13Pro	12,900	4,900		12,900	19,900	5,900	10,900	9,900	7,900
13	10,900	3,900		9,900	14,900	5,900	9,900	8,900	7,900
13mini	12,900	3,900		11,900	14,900	5,900	10,900	8,900	7,900
12ProMax	12,900	4,900		9,900	24,900	4,900	8,900	8,900	9,900
12Pro	8,500	3,900		7,900	25,900	4,900	8,900	8,900	7,900
12	8,500	3,900		7,900	14,900	4,900	8,900	8,900	9,900
12mini	10,900	3,900		7,900	14,900	4,900	8,900	8,900	9,900
SE2	3,900	2,500	6,900	6,900	9,900	3,900	6,900	6,900	5,900
11ProMax	8,900	4,500		15,900	16,900	3,900	7,900	7,900	6,900
11Pro	7,500	4,500		14,900	16,900	3,900	7,900	7,900	5,900
11	4,900	2,500		7,900	10,900	3,900	7,900	6,900	5,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンド スピーカー
					アウト	レンズ	イン		
修理作業費 1台ごとに必要です。2,000									
水没復旧 修理作業費込の金額です。受付費：3,000									
成功費：5,000									

消費税込みの表記です。

修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンドスピーカー
					アウト	レンズ	イン		
XR	6,500	2,500		6,900	14,900	3,900	5,900	5,900	5,900
XSMaX	7,500	2,900		7,900	14,900	3,900	5,900	5,900	5,900
XS	6,500	2,500		7,900	14,900	3,900	5,900	5,900	5,900
X	6,500	2,500		6,900	13,900	3,900	5,900	5,900	5,900
8Plus	3,900	2,500	6,900	5,900	11,900	2,900	4,900	4,900	4,900
8	3,900	2,500	6,900	6,900	7,900	2,900	4,900	4,900	4,900
7Plus	3,900	2,500	6,900	5,900	11,900	2,900	3,900	4,900	4,900
7	3,900	2,500	6,900	5,900	9,900	2,900	3,900	4,900	4,900
6sPlus	3,900	2,500	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6s	5,500	2,500	3,900	3,900	4,900	2,900	3,900	3,900	3,900
6Plus / 6	5,500	2,500	3,900	3,900	3,900	2,900	3,900	3,900	3,900
SE /5 / 5s	5,500	2,500	3,900	3,900	3,900		3,900	3,900	3,900
修理パーツ	液晶パネル	バッテリー	ホームボタン	充電 マイク 各種ボタン	カメラ			イヤースピーカー	ラウンドスピーカー
					アウト	レンズ	イン		
修理作業費 1台ごとに必要です。	2,000								
水没復旧 修理作業費込の金額です。	受付費：3,000								
	成功費：5,000								

消費税込みの表記です。